

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gleitbrett der Firma Stolzholz entschieden haben.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Wir weisen darauf hin, dass das StolzHolz Gleitbrett ein eigenständiges Produkt ist und nichts mit dem Gerätehersteller zu tun hat.
2. Das Gleitbrett steht in der Regel auch bei Betrieb der Geräte fest auf der Arbeitsplatte. Aus Sicherheitsgründen sollte man jedoch, besonders beim Zubereiten von Knetteigen oder ähnlichem, dabei bleiben und sich nicht vom Arbeitsplatz entfernen. Falls das Gerät stürzt und zu Schaden kommt, übernehmen wir keine Haftung.
3. Einige Firmen weisen darauf hin, dass die Geräte nicht auf dem Kochfeld positioniert werden dürfen, dies ist dann in der Bedienungsanleitung nachzulesen. Der Hinweis gilt in gleicher Weise, wenn sich ein Gleitbrett zwischen dem Küchengerät und dem Kochfeld befindet. Wir übernehmen in diesem Fall ebenfalls keine Haftung.
4. Schmutzpartikel können sich zwischen Gleiter und Untergrund festsetzen und dadurch Schäden an Oberflächen verursachen. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle der Gleiter und eine sorgfältige Reinigung aller Oberflächen erforderlich. Bitte tauschen Sie abgenutzte Gleiter zur Vermeidung von Beschädigungen aus.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gleitbrett!

Kontakt:

Lena und Christian Schmid

kontakt@stolzholz-schmid.de



StolzHolz

www.stolzholz-schmid.de